

BEDIENUNGSANLEITUNG / WECKER 7023

POOLS






Funktionen:

- Funkwecker mit LCD Anzeige
- 100 Jahre Kalender von 01.01.2000 bis 31.12.2099
- Große Anzeige für Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag, Wochentag, und Temperatur
- Wochentaganzeige in 7 Sprachen einstellbar (Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Dänisch)
- Alarmfunktion, klingelt gesamt 2 Minuten
- Nachweckfunktion – der Alarm wird für 5 Minuten unterbrochen
- 12 / 24 Stunden Format einstellbar
- Temperaturanzeige von – 9,9 Grad bis 50 Grad, einstellbar Celsius oder Fahrenheit
- Betrieb durch 2 x AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)





Grundfunktionen:

Durch Druck auf **SET** für 3 Sekunden kommt man in den Einstell-Modus für die Zeit/Datum

- Durch einen Druck auf  für 3 Sekunden kommt man in die Weckzeit-Einstellung
- Ein kurzer Druck auf  schaltet den Alarm EIN / AUS.
- Im Einstell-Modus, durch drücken auf  und , wechseln sie die Einstellungen
- In der Grundstellung durch Druck auf , wechseln Sie die Temperatur Anzeige zwischen Celsius und Fahrenheit
- Durch Druck auf die Taste WAVE aktivieren Sie die manuelle Funksignal Einstellung oder schalten diese aus. Wenn Sie hier nichts drücken stellt sich der Wecker 1x pro Tag auf die aktuelle Funkzeit automatisch ein.
- Wenn der Alarm ertönt können Sie durch Druck auf **SNOOZE/LIGHT** die Nachweckfunktion aktivieren, alle anderen Tasten stoppen den Alarm.








Manuelle Einstellung der Zeit (wenn Sie mit dem Wecker außerhalb des Funksignals sein sollten)

Drücken Sie im Normalmodus SET für 3 Sekunden und Sie kommen in den Einstell-Modus. Es blinken nach und nach die folgenden Einstellungen, die sie mit den Tasten  und , nacheinander einstellen können

12/24 Stunden Anzeige -> Zeitzone -> Stunde -> Minute -> Jahr -> Monat -> Wochentag (Sprache)

durch nochmaliges drücken auf SET beenden Sie diesen Einstellungs-Modus.

Einstellung der Alarmzeit

Drücken Sie im Normalmodus die Taste  für 3 Sekunden und es blinkt der Stunden Alarm, stellen Sie diese mit den Tasten  und , ein, drücken Sie die , nochmals und der Minuten Alarm blinkt und lässt sich genauso einstellen. Nochmaliger Druck auf die Taste , beendet die Eingabe. Kurzer Druck auf , schalten den Alarm ein bzw. aus, dieses ist zu erkennen an der Anzeige der , im Display.

Funktionsprinzip des Funkweckers

Vom amtlichen deutschen Sender DFF77 wird die genaue Uhrzeit ausgestrahlt. Der Sender befindet sich in Mainflingen, in der Nähe von Frankfurt am Main. Er sendet über Langwelle 77,5 kHz in einem Umkreis von etwa 1.500 km. Der Wecker empfängt die Uhrzeit über seine eingebaute Antenne und stellt sich automatisch ein.

Diese Wecker benötigt 2 x AAA Batterien, bitte beim Einlegen auf die Polung (+ / -) achten!

Bitte wechseln sie die Batterien, wenn die Anzeige schwach wird und/oder der Weckton leiser wird.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll, bitte bei Sammelstellen abgeben!

